Fiche A

Prélèvement d'échantillons représentatifs de bois déchiqueté

Matériel : → 1 sac en plastique (résistant et non percé) de 10 litres ou plus (par échantillon)
→ 1 pelle échantillon d'1 litre (ou une boîte)
→ 1 étiquette vierge et 1 crayon

1. Se munir du sac en plastique et de la pelle échantillon.

2. Creuser un trou dans le tas d'une profondeur de 30 cm minimum.

3. Au fond du trou, prélever le combustible en remplissant la pelle, puis verser le prélèvement dans le sac.

4. Recommencer les opérations (2) et (3) en 4 autres endroits bien distincts du tas de plaquettes et à des profondeurs différentes (au total, 5 échantillons).

5. Mélanger brièvement les plaquettes dans le sac pour obtenir un échantillon homogène.

6. Refermer hermétiquement le sac, remplir l'étiquette de prélèvement et la fixer au sac.

Mission de promotion du bois-énergie en Lozère et dans le Gard

CCI GARD · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · ADEME · La Région Occitanie · La Région à énergie POSITIVE · UNION EUROPÉENNE · ADEME · lozère · GARD 3.0 Département